

# Remington®

## Bedienungsanleitung Mod. 1911-R1

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Remington Kurzwaffe! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!**



**ACHTUNG:  
BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH  
DURCHLESEN! WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BEDIENUNGSANLEITUNG  
WEITERGEBEN!**

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:**

-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.

-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!

-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder ungewollt schädigen noch gefährden können!

-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals sicherstellen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!

-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!

- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!

- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht (CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck ( $P_{\max}$ ) um mindestens 30% übersteigt, beschossen!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

## **WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE**

### **Der Sicherungsmechanismus:**

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe.

Um die Waffe manuell zu sichern drücken Sie den Sicherungshebel (manuelle Sicherung) nach oben. Die Waffe ist nun gegen ein ungewolltes abfeuern gesichert!

Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug während Sie die Waffe entsichern!

### **Waffe laden/abfeuern:**

1. Entnehmen Sie das Magazin, drücken Sie dazu den Magazinauslöser
2. Halten Sie das Magazin mit der einen Hand und laden Sie die Patronen mit der zweiten Hand in das Magazin.
3. Führen Sie das Magazin wieder ein.
4. Halten Sie die Pistole mit einer Hand (Achtung, Finger nicht auf den Abzug legen, siehe „allg. Sicherheitshinweise“) und ziehen Sie mit der zweiten Hand den Schlitten komplett nach hinten und lassen diesen wieder los! Eine Patrone wird nun der Patronenkammer zugeführt. ACHTUNG, die Waffe ist jetzt geladen! Sichern Sie die Waffe ggf. mit der manuellen Sicherung (Sicherungshebel nach oben).
5. Betätigen Sie den Abzug zum abfeuern der Waffe. Nach dem Abfeuern der Waffe wird der Schlitten durch den Gasdruck nach hinten gedrückt, die leere Hülse wird ausgeworfen und eine neue Patrone zugeführt.

### **Zerlegung der Waffe zu Reinigungszwecken:**

1. Stellen Sie sicher dass die Waffe entladen ist, entnehmen Sie das Magazin und achten Sie darauf dass der Hammer nicht gespannt ist.
2. Bringen Sie die Waffe in eine sichere Position
3. Ziehen Sie den Schlitten etwas zurück, drücken Sie die Vorholfederführungsbuchse nach unten drehen Sie das „Barrel Bushing“ eine viertel Umdrehung zur Seite (benutzen Sie ggf. „Barrel Bushing“-Schlüssel)
4. ACHTUNG, lassen sie unbedingt den Finger auf der Federführungsstange, da diese gespannt ist und unter Druck steht und entspannen Sie diese langsam!
5. Ziehen Sie den Schlitten nach hinten bis die Demontagebohrung gegenüber der Warze liegt und entnehmen den Schlittenfanghebel.
6. Ziehen Sie den Schlitten nach vorne ab.