



**Bedienungsanleitung
Selbstladebüchse Mod. 60, 795**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Selbstladebüchse! Beim korrekten Umgang wird Ihnen diese Waffe über viele Jahre ein verlässlicher Partner sein und viel Spaß bereiten!



**ACHTUNG:
BITTE DIESE BETIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAFFE GRÜNDLICH
DURCHLESEN. WAFFE NUR IN VERBINDUNG MIT DER BETIENUNGSANLEITUNG
WEITERGEBEN!**

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

-Waffe niemals unbeaufsichtigt lassen! Stellen Sie zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Waffe nicht in die Hände von Kindern oder anderen unbefugten Personen gelangen kann.

-Waffe und Munition unter Verschluss (bitte beachten Sie die gültigen gesetzlichen Bestimmungen) getrennt voneinander aufbewahren!

-achten Sie bei beim Umgang mit der Waffe immer darauf, dass die Mündung in eine Richtung zeigt, in der Sie andere Personen oder Sachen weder ungewollt schädigen noch gefährden können!

-Waffe nur ungeladen aufbewahren und vor dem benutzen nochmals durch öffnen des Verschlusses prüfen, dass sich keine Patrone in der Kammer befindet!

-Waffe nur unmittelbar vor dem Gebrauch laden und entsichern!

- vor dem Laden/Gebrauch der Waffe versichern, dass sich keine Ölrückstände/ Gegenstände etc. im Patronenlager/Lauf befinden!

- verwenden Sie nur Munition, welche den geltenden Sicherheitsanforderungen entspricht (CIP). Jede Waffe wurde vom staatlichen Beschussamt gemäß den Anforderungen des Beschussgesetzes und der Beschussverordnung mit einem Beschussgasdruck, welcher den maximal zulässigen Gebrauchsgasdruck (P_{\max}) um mindestens 30% übersteigt, beschossen!

- richten Sie Ihre Waffe nur auf ein Ziel, welches Sie eindeutig erkannt haben! Legen Sie dabei den Finger nur auf den Abzug wenn Sie schießen wollen und schießen Sie nur, wenn ein geeigneter Kugelfang gegeben ist!

- ändern oder modifizieren Sie Ihre Waffe nicht und lassen Sie arbeiten daran nur von qualifiziertem Personal durchführen!

WICHTIGE TEILE / FUNKTIONEN IHRER WAFFE

Der Sicherungsmechanismus:

Der Sicherungsmechanismus bietet bei richtiger Anwendung Schutz gegen ein versehentliches oder ungewolltes abfeuern der Waffe.

Um die Waffe zu sichern, drücken Sie den Sicherungsknopf in der Nähe des Abzuges. Ist das Gewehr entsichert ist eine rote Umrandung am Rand zu sehen, ist die Waffe gesichert verschwindet die rote Umrandung! Legen Sie nicht Ihren Finger auf den Abzug während Sie die Waffe entsichern!

Waffe laden (Röhrenmagazin):

1. Waffe sichern und Verschluss öffnen („Last-Shot-Position“).
2. Röhrenmagazin entnehmen, bis die Öffnung zum Einführen der Patronen freiliegt.
3. Patronen einführen (Geschossrichtung zur Mündung)
4. Wenn Sie das Maximum erreicht haben, schieben Sie das Magazin zurück in die Röhre über die eingeführten Patronen. ACHTUNG, Magazin nicht mit Gewalt einführen und ggf. etwas drehen um die Patronen sauber einzuführen.
5. Wenn Sie zu viele Patronen eingeführt, können Sie das Magazin nicht richtig schließen.
6. Verschluss schließen (Verschlussauslöser), Patrone wird der Patronenkammer zugeführt.
7. Waffe ist jetzt geladen.

Waffe entladen:

1. Waffe sichern
2. Finger vom Abzug nehmen und durch ständiges durchrepetieren die Waffe entladen (Verschluss geöffnet, Patrone wird ausgeworfen, Verschluss wieder schließen, neue Patrone wird zugeführt).
3. Vorgang solange wiederholen, bis Waffe komplett entladen.

Verschluss:

Der Verschluss hat zwei Positionen in der dieser stehen kann. Nach dem letzten Schuss bleibt diese in halb geöffneter Position, die sog. „Last-Shot-Position“! Dadurch können Sie prüfen ob sich auch wirklich kein Schuss mehr im Patronenlager befindet.

Zusätzlich zu dieser Funktion lässt sich der Verschluss auch manuell komplett öffnen. Diese Position erleichtert zum Beispiel die Reinigung der Waffe. Öffnen Sie den Verschluss komplett und drücken Sie den Verschlusshebel nach innen. Der Verschluss ist komplett geöffnet. Um diesen wieder zu schließen ziehen Sie den Verschlusshebel nach außen!