



## Bedienungsanleitung MTM „Reloading Scale“ #DS-1250

Schritt 1: Batterien einbauen

Schritt 2: Taste „On/Off“ drücken und warten bis die Waage „0,0“ anzeigt

Schritt 3: Gegenstand auf der Waage platzieren

Schritt 4: Mit der „Mode“-Taste können Sie zwischen den Einheiten g (Gramm), oz (ounce), gn (grain) oder ct (count) wechseln

Schritt 5: Zu tariierenden Gegenstand auf die Waage legen (z. B. Waagschale) und „Tare“ drücken. Anzeige springt auf „0,0“.

Waage kalibrieren:

Schritt 1: Waage ausschalten

Schritt 2: Waage wieder einschalten und sofort die Taste „Mode“ drücken bis kurz „CAL“ auf dem Display erscheint. „Mode“ erneut drücken bis „CAL“ blinkt.

Schritt 3: Das Display zeigt „50,00g“ an, platzieren Sie das beigelegte Gewicht auf der Mitte der Plattform. Es erscheint kurz „Call“.

Schritt 4: Waage erneut ausschalten. Nun ist die Waage kalibriert!

Das kalibrieren der Waage ist nicht vor jeder Benutzung erforderlich!